

WS-85
使用说明书

警告：为了减少火灾或者触电的危险，请勿将本设备置于潮湿环境中或者靠近易燃物。

注意：请勿私自拆卸本设备，内部没有用户可维修的部件。请交给合格的维修人员进行处理。

1. 使用附带的充电线进行充电。如果不确定可用的电源类型，请咨询您的经销商。
2. 本设备内置锂电池，请勿投入火中或者接近火源。
3. 请勿尝试自行拆卸本设备，请勿打开盖子，否则可能会导致您碰到危险电压点或其他风险。如果本设备需要进行维修，请交给合格的维修人员进行处理。
4. 如果长时间不使用本产品的话，应直接报废本产品。
5. 避免电源线被锐利或者硬者在插头处拉扯和连接设备的安置的太紧。

制造商：深圳市斯威孚科技有限公司
制造商地址：深圳市龙华区华宁路52号恒昌荣(星楼)科技园B栋5楼
网址：www.swiffaudio.com
联系电话：0755-2331 1770

CE    FC

中国制造

频 道	10 channels	失 真 度	<0.05%
接 收 敏 度	<-110dBm@20dB SINAD	传 输 距 离	30~50m
信 噪 比	>65dB	满 电 工 作 时 间	4.5~5.5小时(因环境而异)
延 迟	<2ms	充 电 电 容 量	4500mAh
系统频率响应	20~20KHz	充 电 仓 充 电 次 数	2次(发射器和接收器)

—这是一款配备充电仓的迷你无线收发系统，适用于6.35/3.5mm的音频接口设备，具有抗干扰能力强、穿透障碍物强、稳定传输不卡顿等优势。为了避免信号衰减，无线系统应尽量接近演出区，并且与大的金属物、墙面、脚手架等物体至少保持1.5米的距离，并尽量保证发射器与接收器之间有空旷的信号直射途径。演出前请仔细检查电池电量是否充足，避免因电量不足而无法使用。

3.5mm 插头

6.35mm 插头

Type-C 接口

按钮

电量指示灯

无线 OTG

指示灯

Type-C 公口

对码按键

Type-C 母口

指示灯

Type-C 公口

Type-C 充电接口

按钮

当设备处于关机或开机时,双击正面按钮将顶部4个绿色LED灯显示当前电量在电,3秒后熄灭。

双击按钮

- 只有一个灯常亮,此时设备电量为0%-25%
- 只有两个灯常亮,此时设备电量为28%-50%
- 只有三个灯常亮,此时设备电量为51%-75%
- 四个灯常亮,此时设备电量为76%-100%

充电仓

双击按钮

- 只有一个灯常亮,此时设备电量为25%
- 只有两个灯常亮,此时设备电量为50%
- 只有三个灯常亮,此时设备电量为75%
- 四个灯常亮,此时设备电量为100%

感谢您使用我们的产品。为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，同时为改善对客户的服务，本公司按照《消费者权益保护法》的有关规定，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。

- 一、本公司产品享有自售出之日起一年的免费维修服务。
- 二、送修产品请妥善包装送运，送运过程中如有损毁或丢失，本公司恕不负责。
- 三、在免费保修期内，发生下列事项者，本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。
 1. 用户使用或保管不当造成产品故障或损坏的；
 2. 私自拆卸产品的；
 3. 未按产品说明要求正确使用的；
 4. 意外因素或人为损坏，如进水、摔坏等。
- 四、超过保修期后，修理的材料费用及维修费需由用户承担。
- 五、使用本公司的产品前请认真阅读产品说明书。
- 六、保修卡务必请手机单位盖章及注明日期，并妥善保存以确保修权益。

[illegible]

设备使用的可整合锂电池组，使用设备前需先给设备充分充电；长时间不使用，三个月给产品充一次电，请使用 5V 2A 的充电器。







第一个灯闪烁，充电1-25%

第二个灯闪烁，充电25-50%

第三个灯闪烁，充电51-75%

第四个灯闪烁，充电76-99%

四个灯常亮，此时设备已满电

— 当设备电量不足时，请及时充电。建议把设备放进充电仓进行充电。当设备放到充电仓进行充电时，自动关机充电。当您使用充电线充电时，请使用 5V 2A 的充电器。开始充电时，设备会震动一次。

第一个灯筒充电约1%-25%

第二个灯筒充电约26%-50%

第三个灯筒充电约51%-75%

第四个灯筒充电约76%-100%

- 开机：发射键与接收键机关状态下长按发射键3秒，圆环指示灯颜色变绿，设备震动一次，开机启动成功，进入正常工作状态。
 - 关机：发射键与接收键开机状态下长按发射键3秒，圆环指示灯熄灭，关机成功。
 *开机后发射键圆环指示灯变绿常亮，接收键圆环指示灯闪烁，表示设备还未正常连接。

④ 把 OTG RX 插入手机，TX 插入发射器并把发射器插入乐器，即可把音乐录入手机。

– WS-6S发射器具有耳机监听功能。在演奏时如需监听音源效果，可自备一副Type-C耳机接入发射器。

当发射器插入天线，接收器插入底座，发射器与接收器连接并开机，发射器与接收器保持常亮即进入工作状态。出现以下情况请按以下方法解决：

未匹配成功：如果发射器保持常亮而接收器红灯闪烁则证明未匹配成功，可重新对设备进行开关机操作。

匹配成功无声音：如果出现发射器与接收器都是绿灯常亮的情况下，演奏无声音，可重新对设备进行开关机操作。

故障：如果使用时间过长具有卡顿现象，有可能周边有近似信号在工作，可直接按接收器的跳脱按钮进行脱机。

无线设备系列号6前设备同时使用，无干扰（30分）。为了避免信号交叉，请对无线设备逐一进行的操作和测试。在每对无线设备测试完成后再进行下一对无线设备发射机和测试。测试期间发现信号干扰的情况下，可选择脱键进行继续。